

PIKTOGRAMME


ANWENDUNGSPIKTOGRAMME



Stahl

Inox /
EdelstahlAluminium /
PCV

Fliesen



Stein



Schienen

MASCHINEN-PIKTOGRAMME



Trennen



Schruppen



Winkelschleifer



Geradschleifer



Kappsäge

Stationäre
Maschine

Trennschleifer

Trennschleifer
mit Klemmvorrichtung
(Schienen)

SICHERHEITSHINWEISE ZUR LAGERUNG UND NUTZUNG

Alle Trenn- und Schrupscheiben sind zerbrechlich und es ist unbedingt notwendig, dass der Anwender geeignete Sicherheitsvorkehrungen trifft. Beschädigte, unsachgemäß montierte oder eingesetzte Schleifscheiben sind gefährlich und können jeder Person in der Umgebung ernsthafte Verletzungen zufügen. Dieser Abschnitt enthält eine Zusammenfassung der wichtigsten Vorsichtsmaßnahmen. Weitere Sicherheitsempfehlungen können Sie in den örtlichen Gesetzen, Verordnungen und technischen Standards im FEPA-Sicherheitscode finden (Vereinigung europäischer Schleifmittelhersteller, www.fepa-abrasives.org).

AUSWAHL DER SCHLEIFSCHLEIBE

Lesen Sie sorgfältig das Etikett oder die Informationen auf der Scheibe und stellen Sie sicher, dass die Schleifscheibe für die Anwendung geeignet ist und die richtige Abmessung hat. Prüfen Sie, dass die maximale Drehzahl der Maschinenspindel, auf die Sie die Scheibe montieren wollen, nie die maximale Drehzahl, die auf dem Scheibenetikett gedruckt ist, übersteigt. Beachten Sie jede Gebrauchseinschränkung und jede spezifische Anweisung, die auf der Scheibe oder beigefügten Unterlagen angegeben sein kann.

PRÜFUNG VOR DER MONTAGE

Überprüfen Sie sorgfältig die Schleifscheibe: Wenn sie in irgendeiner Weise beschädigt ist, darf sie nicht eingesetzt werden. Vergewissern Sie sich, dass die Angaben auf der Scheibe und auf der Maschine übereinstimmen.